

Toilettes sèches

Toilettes sèches

Le principe du WC SEPRETT consiste à séparer liquides et solides. Les matières fécales qui tombent dans un bac amovible à l'intérieur du WC. L'urine peut être évacuée avec les eaux grises ou en épandage. Le ventilateur fonctionne 24h/24 h et maintient la pièce sèche et sans odeur. Les matières fécales contiennent environ 70% d'eau. Elles sécheront en surface environ 30 minutes après l'utilisation des WC. Le bac de réception effectue une rotation à chaque utilisation pour une meilleure répartition. Livré avec 3 bacs et 10 sacs poubelle.

À

Compostage

Lorsque le bac de réception des matières fécales est plein on le sort dans le jardin. On saupoudre de terre et recouvre le bac avec le couvercle en le laissant entrouvert pour que l'air puisse entrer, les bactéries et levures de la terre vont détruire les bactéries; laisser le bac à l'extérieur pendant 3 mois. A la fin du compostage, cette matière peut être utilisée au jardin; leur aspect n'aura pas changé mais il n'y aura plus de bactéries dangereuses (E.colis et autres). C'est un excellent amendement pour le sol.

Installation

Installer

le wc à la place qu'il va occuper. Tracer les fixations du Villa 9000 au mur ou au sol ainsi que les sorties pour le tuyau des urines et de ventilation. Fixer au sol avec 3 vis à travers les trous du disque rotatif ou au mur avec les ancrures. Tuyau d'évacuation des urines: Si l'évacuation se fait avec les eaux usées (sous le lavabo ou la douche), assurer une pente adéquate (1 cm par mètre) pour éviter le dépôt de cristaux d'urée.

Si une odeur mauvaise se manifeste, installer un siphon.

{mosframe <http://video.google.fr/googleplayer.swf?docid=7135962880274783434&hl=fr&fs=true>, 363px, 300px}

Installation du WC seprett