

3^{ème} étape : L'application :

Protéger soigneusement les surfaces environnantes (sols, menuiseries...) ainsi que du vent, du soleil direct et de la pluie.

Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface. Température de la pièce 10°C à 26°C.

Appliquer au plateau ou à la spatule une couche de 0,5mm à 1mm d'épaisseur. Lisser à votre convenance.

Si une 2^{ème} couche est nécessaire ou souhaitée, laisser sécher entre 4 et 6 heures la 1^{ère} couche. La 2^{ème} couche peut être tirée à 0mm (très fin).

Pour obtenir différents aspects :

* **Aspect lisse et marbré :** Appliquer la 1^{ère} couche de façon aléatoire sans trop lisser de manière à laisser les ondulations et petites arêtes de l'enduit ; ce sont ces reliefs qui participent par transparence à la création du décor.

Laisser sécher 4 à 6 heures.

Poncer avec un papier grain fin (150) toute la surface pour atténuer les arêtes et reliefs. Dépoussiérer.

Déposer la seconde couche finement (éventuellement plus liquide que la 1^{ère}) en veillant à la lisser.

* **Aspect lisse et uniforme :** Appliquer une couche la plus régulière possible d'environ 2 mm.

Laisser sécher 4 à 6 heures puis poncer avec un papier 150.

4^{ème} étape : La finition :

- 6h après la dernière couche de béton, appliquer à la brosse large le **Bouche-pores TERRAZZO** en 1 couche (*inclus dans le Kit*).

- Lorsque le Bouche-pores est sec au touché (+/- 2h) appliquer à la brosse large ou au chiffon microfibre la **Cire TERRAZZO** jusqu'à saturation (*inclus dans le kit*). Attention cette finition est **obligatoire** pour les supports sollicités (mobilier, plan de travail...)

- Finition **PAILLETTE TERRAZZO** (*non inclus dans le Kit*) : Incorporer les paillettes lors du mélange de la pâte (une dose pour 10kg de poudre).

- Pour les surfaces fortement sollicitées, appliquer Bouche-pores en 1 couche + **DEFI TOP** (satin ou mat) (*non inclus dans le Kit*).

DOUCHES ET PIÈCES HUMIDES

1^{ère} étape : La préparation des supports : Le support doit être lisse, sain et propre.

MURS : Sur support prêt à carreler mural (type Wedi) ou ancienne faïence : Appliquer notre sous couche **Nivel' Mur** (*non inclus dans le Kit*).

Sur plaque de plâtre : Un primaire d'étanchéité est obligatoire (*type S.E.L ou SPEC non fournie dans le kit*) et appliquer **Béton TERRAZZO** directement sans sous couche ou NIVEL'MUR suivant l'état du support.

SOLS : Sur support prêt à carreler ou déjà carrelé : Réaliser un ragréage type P4S.

Dans tous les cas, le support doit être sain, sec, propre et cohésif. Prévoir deux couches de sous-couches en cas de supports présentant des différences de porosité. (*Rebouchage, bande à joint, calicot...*)

Attention à bien réaliser l'étanchéité des joints des angles et de la bonde (joint silicone).

2^{ème} étape : La préparation de l'enduit :

Mélange manuel ou mécanique : Ajouter environ 1,6L du liant **TERRAZZO** (*2x2L inclus dans le kit*) à 5kg de poudre. **Manuel :** Mélanger à l'aide d'une spatule le mélange. **Mécanique :** Mélanger à vitesse lente entre 1min30 et 2min30. Si nécessaire, ajouter de nouveau du liant jusqu'à obtenir une pâte souple et homogène à l'application.

Garder la même proportion de liant **TERRAZZO** d'un mélange à l'autre pour la bonne homogénéité de teinte. Le mélange dans ces conditions reste utilisable environ 2 heures à 20°C et 60% d'humidité relative.

3^{ème} étape : L'application :

Protéger soigneusement les surfaces environnantes (sols, menuiseries...) ainsi que du vent, du soleil direct et de la pluie.

Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface. Température de la pièce 10°C à 26°C.

Appliquer au plateau ou spatule inox une couche de 0,5mm à 2mm d'épaisseur.

Si une 2^{ème} couche est nécessaire ou souhaitée laisser sécher 4 à 6 heures la 1^{ère} couche.

La 2^{ème} couche peut être tirée à 0mm (très fin).

4^{ème} étape : La finition :

- 6h après la dernière couche de béton, appliquer à la brosse large le **Bouche-pores TERRAZZO** (*inclus dans le Kit*).

- Lorsque le Bouche-pores est sec au touché (+/- 2h) appliquer à la brosse large ou au chiffon microfibre **Cire Terrazzo** (*inclus dans le kit*) jusqu'à saturation du support.

- Pour les surfaces fortement sollicitées, appliquer Bouche-pores en 1 couche + **DEFI TOP** (satin ou mat) (*non inclus dans le Kit*).

- Finition **PAILLETTE TERRAZZO** (*non inclus dans le Kit*) : Ajouter le volume de paillettes lors du mélange de la pâte (une dose pour 10kg de poudre).

- **Pour une finition « antidérapante » :** Ajouter dans la **Cire Terrazzo** le volume d'antidérapant (non fournis dans le kit) et appliquer le mélange avec une brosse large. Prévoir une à deux couches de **Cire Terrazzo** seule supplémentaires.

5^{ème} étape : L'entretien :

Appliquer une couche de **Cire Terrazzo** chaque année si nécessaire.

SOLS

1^{ère} étape : La préparation des supports : Le support doit être lisse, sain et propre.

Sur sol chauffant : Eteindre le chauffage un jour avant l'application et pendant tout le chantier. Une fois toutes les étapes de réalisations terminées et sèches procéder à la mise en chauffe progressive du chauffage par le sol (sur 48h).

Sur ancien carrelage, chape béton, chape anhydrite : Réaliser un ragréage type P4S (*non inclus dans le Kit*) puis appliquer au rouleau une couche de notre primaire **TERRALEX**. (7 à 10m²/L - *Non inclus dans le Kit*).

2^{ème} étape : La préparation de l'enduit :

Mélange manuel ou mécanique : Ajouter environ 1,6L du liant **TERRAZZO** (*2x2L inclus dans le kit*) à 5kg de poudre. **Manuel :** Mélanger à l'aide d'une spatule le mélange. **Mécanique :** Mélanger à vitesse lente entre 1min30 et 2min30. Si nécessaire, ajouter de nouveau du liant jusqu'à obtenir une pâte souple et homogène à l'application.

Garder la même proportion de liant **TERRAZZO** d'un mélange à l'autre pour la bonne homogénéité de teinte. Le mélange dans ces conditions reste utilisable environ 2 heures à 20° C et 60% d'humidité relative.

3^{ème} étape : L'application :

Protéger soigneusement les surfaces environnantes (menuiseries...) Pendant toute l'opération, éviter les courants d'air, baisser le chauffage, occulter les ouvertures profitant d'un fort ensoleillement, prévoir les accès de circulation (chaussettes qui ne peluchent pas, chaussures propres...)

Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface. Température de la pièce 10°C à 26°C.

Dès l'instant où le **primaire TERRALEX** est sec au touché appliquer la première passe de **TERRAZZO** entre 0.5mm à 1mm d'épaisseur.

4 à 6h après la première couche, poncer la surface au papier de verre (grain 150-180), aspirer et dépeussier.

2 aspects sont possibles :

Aspect fondu : Appliquer la 2^{ème} couche tirée à 0mm (+ fine). Laisser sécher et poncer si nécessaire au grain fin 180-220.

Aspect veiné : Appliquer la 2^{ème} couche en laissant de petites côtes. Après séchage poncer au grain 150-180.

4^{ème} étape : La finition :

- 6h après la dernière couche de béton, appliquer le **Bouche-pores TERRAZZO**, utiliser la totalité (*inclus dans le Kit*).
- Lorsque le Bouche-pores est sec au touché (+/- 2h) appliquer au balai microfibre ou au spalter la **Cire TERRAZZO** (*inclus dans le kit*). La 2^{ème} couche peut être déposée sur la précédente sèche au touché (soit après env. 3/4h à 1h). Prévoir une 3^{ème} couche pour une meilleure protection.
- **Pour une finition « antidérapante » :** Ajouter dans la **Cire TERRAZZO** le volume d'antidérapant (*non fournis dans le kit*) et appliquer le mélange avec une brosse large. Prévoir une à deux couches de **Cire TERRAZZO** seule supplémentaires.
- **Pour une finition lustrée :** Possibilité de lustrer avec la **Cire TERRAZZO** après séchage.
- **Pour les chantiers soumis à de fortes sollicitations intérieures :** Appliquer le vernis DEFITOP (satin ou mat) (*non fournis dans le kit*) à la place de la Cire Terrazzo en ayant pris soin d'appliquer 1 couche de **Bouche-pores**.
- **Pour une finition en extérieure :** 6h après la dernière couche de béton, appliquer à la brosse large le **bouche pores TERRAZZO**. Lorsque le **bouche pores TERRAZZO** est sec au touché (+/- 2h) appliquer le vernis **Defi PU HP Satin** (*non fournis dans le kit*) comme protection en 2 couches au rouleau. Prévoir une 3^{ème} couche pour une meilleure protection.

Quel que soit le produit de finition choisi, l'application se fera toujours en couches fines.

8/ ENTRETIEN :

Quelques précautions d'usage lors des premières semaines sont indispensables avant que l'ensemble ne prenne sa dureté à cœur (déplacement de mobilier, patins de protection pour chaises, tables, meubles...). Séchage complet 24H.

Entretien annuel conseillé : Une couche de **Cire TERRAZZO** appliquée au balai microfibre, sans ponçage.

Nettoyage : Produits ménagers doux, non corrosif.

9/ NETTOYAGE DES OUTILS : Eau.

10/ PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Travailler dans un endroit aéré, porter un masque anti-poussière, des gants et vêtements appropriés pour éviter toute irritation éventuelle due à la présence de ciment. Se reporter aux conseils de prudence de l'étiquette.

11/ CONSERVATION :

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

NOUS VOUS INVITONS A CONSULTER LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE A LA DEMANDE.

Avis important : Les indications fournies ci-dessus sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires. Toute erreur de mise en œuvre ne saurait entraîner notre responsabilité. Il appartient à l'utilisateur de valider la conformité du support et de le réceptionner.



DEFI HOUILLERES DE CRUEJOULS

NOTICE D'UTILISATION TERRAZZO



1/ DEFINITION :

TERRAZZO est un micro-mortier décoratif pour réaliser un **BETON CIRE** authentique et nuancé pré-teinté. Il est disponible en 20 coloris pré-teintés ainsi qu'en création couleur (environs 40).

2/ PERFORMANCES :

Rendement élevé, facilité de mise en œuvre, simple d'entretien, bonne souplesse aux dilatations. Classement d'émissions : **A+**

3/ COMPOSITION :

Ciment, farine de marbre, talc, adjuvants, hydrofuge, pigments minéraux suivant coloris.

Composition du kit : 2 sacs **Béton TERRAZZO** de 5kg, sous-couche Terrazzo 1L, cire terrazzo 1L, x2 bouche pores 0.5L, x2 liant Terrazzo 2L & notice.

4/ DOMAINES D'UTILISATION :

Décoration intérieure et extérieure **abrité**, pour murs et sols (y compris chauffant à basse température).

Toutes pièces d'habitation : séjour, cuisine, crédence, chambre, coursives, salles de bains, douches... à titre de résidence privative, hôtelière et collectivités.

Mobilier : création ou restauration de meubles, tables, plan de travail, crédence.

5/ MATERIEL :

Platoir inox bords arrondis, spatule, malaxeur, récipient doseur, gants et lunettes de protection.

6/ RENDEMENT :

10m² avec un kit en 2 passes finies.

La consommation peut varier en fonction de la finition réalisée et de l'état du support. La teinte peut également être impactée par ces paramètres.

7/ MISE EN ŒUVRE :

MURS / PLANS DE TRAVAIL / MOBILIERS / CREDENCE

1^{ère} étape : La préparation des supports : Dans tous les cas, le support doit être sain, sec, propre et cohésif. Prévoir deux couches de sous-couches en cas de supports présentant des différences de porosité (rebouchage, bande à joint, calicot...)

Sur plaque de plâtre, béton cellulaire, enduit de rebouchage, ancienne peinture et mélaminé : Les supports doivent être imprimés avant l'utilisation de notre **sous couche TERRAZZO**. (*inclus dans le kit*)

Sur ancienne faïence et sur support prêt à carreler (type Wedi) : Appliquer notre **sous couche Nivel' Mur** sur toute la surface. (*Non inclus dans le Kit*)

Sur support difficile à base de colle type OSB / aggloméré hydrofuge / mélaminé : Pour éviter les remontées de colle par capillarité, il est impératif de procéder à l'application d'une sous couche isolante pour support difficile avant la réalisation du système.

2^{ème} étape : La préparation de l'enduit :

Mélange manuel ou mécanique : Ajouter environ 1,6L du **liant TERRAZZO** (*2x2L inclus dans le kit*) à 5kg de poudre. **Manuel :** Mélanger à l'aide d'une spatule le mélange. **Mécanique :** Mélanger à vitesse lente entre **1min30 et 2min30**. Si nécessaire, ajouter de nouveau du liant jusqu'à obtenir une pâte souple et homogène à l'application.

Garder la même proportion de **liant TERRAZZO** d'un mélange à l'autre pour la bonne homogénéité de teinte. Le mélange dans ces conditions reste utilisable environ 2 heures à 20°C et 60% d'humidité relative.